

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zdv@nt-rt.ru || www.vlnneft.nt-rt.ru

Счетно-дозировочный комплекс СДК-01



Комплекс СДК-01, счетно-дозировочный, предназначен для измерения объема, а также коммерческого отпуска заданного количества нефтепродуктов при наливе, сливе, перекачке. СДК-01 обеспечивает перекачку нефтепродуктов в автоцистерны, железнодорожные цистерны или другие емкости.

Счетно-дозировочный комплекс СДК-01 состоит из следующих элементов:

- электронасосного агрегата,
- фильтра,
- счетчика,
- регулирующего клапана,
- датчика уровня,
- заземляющего устройства,
- шкафа управления,
- пульта ДУ,
- кнопки пуск-стоп.

В дополнительное оснащение входит устройство верхнего налива АСН-100 А и обратный клапан.

Отпуск 100 литров в начале и по завершении слива/налива осуществляется в режиме низкого расхода. При отпуске заданного объема или при достижении определенного уровня налив автоматически прекращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТНО-ДОЗИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА СДК-01

Характеристика	Значение
Диаметр условного прохода, мм	100
Рабочее давление, МПа, не более	1,0
Диапазон расходов, м ³ /час	18 – 100
Диапазон изменений вязкости, мм ² (сСт)	0,55÷60

Минимальный объём жидкости при измерении, л	200
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, объёма, %	±0,15
Дискретность измерений, л, не более	1,0
Верхний предел разового учёта пульта дистанционного управления, л	99999
Верхний предел суммарного учёта счётчика жидкости, л	99999999
Температура окружающего воздуха	
для счётно-дозировочного устройства, С°	от -40 до +50
для аппаратуры дистанционного управления, С°	от +10 до +35
Электропитание	
напряжение, В	380 (+10%÷15%)
частота, Гц	50±1
Потребляемая мощность, кВА	11
Категория взрывозащищённости	2ExdIIBT4
Назначенный срок службы, лет	10
Габаритные размеры, мм	1650×535×1254
Масса, кг	330

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zdv@nt-rt.ru || www.vlnneft.nt-rt.ru